


Anschluss 301S




Belegung 301S: 1=Sin / 2=G / 3=+24V / 4=SP / 5=P / 6=Sout

Zentrales Steuergerät



Externe Steuergeräte



Lautsprecher mit Verstärker

